

# 設置支援アプリケーションソフトウェア

型 EM-ZS900

ユーザーズガイド



私たちは環境・資源をたいせつにしています。 この説明書は再生紙(古紙100%)を使用しています。

### この取扱説明書の見かた

#### ■本文中の記号の見かた



操作上の注意が書かれています。



機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。

■参考ページや参照項目を示しています。

#### ■本書の記載内容について

- ●本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。
- ●本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書では ™、®、© などのマークは省略してあります。
- ●本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため 予告なく変更することがあります。
- ●設定に関する用語や設定方法の詳細は、非常用放送設備インテリジェント PAシステムの「設置説明書(設定・動作確認編)」をご覧ください。

# はじめに

# もくじ

はじめに	
もくじ	
パソコン動作環境 設置支援アプリケーションソフトEM-ZS900とは	
アプリケーションソフトの構成	
接続	6
インストール手順	
アンインストール手順	8
EM-ZS900 System Setup (システム設定機能)	
 EM-ZS900 System Setupを起動する	
アプリケーション設定画面	
情報設定画面	
非常放送動作設定画面	
業務放送動作設定画面	
マトリックス出力設定画面 デジタルマトリックス設定画面	
プログラムシートの作成	
各部の名称と基本操作/放送階選択-回線No.設定/放送階選択-同一階連動階設定/	
業務ブロック-回線No.設定/BGMブロック-回線No.設定/	
マルチ業務リモコン-回線No.設定/起動入力-回線No.設定 プロジェクトのアップロード・ダウンロード	2.6
アップロード/ダウンロード	
プロジェクトファイルの入出力	2 7
プロジェクトファイルを開く/プロジェクトファイルを保存する 印刷	2.8
プログラムシートを印刷する/システム設定を印刷する/ラベルを印刷する	2 0
EM-ZS900 Log Viewer(履歴確認機能)	
EM-ZS900 Log Viewerを起動する	
アプリケーション設定画面	
履歴でプランロー ドッの	
I复址 唯 600 凹山	0 4
EM-ZS900 PC Remote(PC放送リモコン機能)	
EM-ZS900 PC Remoteを起動する	
アプリケーション設定画面 EM-ZS900 PC Remote画面	
回線を選んで放送する(ブロック放送)	3 9
登録回線すべてに放送する(一斉放送)	
登録した回線に放送する(メモリー放送) 選んだ回線に放送する	
度707と回線に放送する。	
- ***・・・	
マトリックス状況画面	
スヒーカー状況画面	
(它到/八/J/ 市竹岬山/J四旧	4 /
EM-ZS900 System Setup の高度な使い方	
プログラムシートのエクスポート	
ラベルのエクスポート	4 9 5 0
11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	h i

### パソコン動作環境

設置支援アプリケーションソフトウェアEM-ZS900は、以下のようなパソコン環境での動作確認を行なっております。動作環境は2004年10月現在のものです。最新の動作環境については最寄りのシステム営業所にお問い合わせください。

### 接続可能なパソコン

OS: Windows XP Home Edition(SP1)(日本語)

Windows XP Professional(SP1) (日本語)

CPU: Pentium II 1GHz

メモリ: 256MB

ディスプレイ: 800ドット×600ドット

24ビット フルカラー

HDD: アプリケーションソフトをインストールするのに50MB以上の空き容量が必要

インターフェース: RS-232C準拠のシリアルインターフェース



パソコンの仕様は、アプリケーションソフトを快適にお使いいただくための目 安であり、動作の保証をするものではありません。動作環境条件を満たしているパソコンをお使いでも、お客様の使用状況によっては快適にお使いいただけ ない場合があります。

### 使用上のご注意

OSへのログインに ついて アプリケーションソフト使用時のユーザー権限は、Administratorで行なってください。

アプリケーションの 起動について EM-ZS900 System Setup、EM-ZS900 Log Viewer、EM-ZS900 PC Remote、3種類のアプリケーションソフトは、2種類以上同時に使用することはできません。

アプリケーションの ご使用について 設置支援アプリケーションソフトウェアEM-ZS900をインストールしたパソコンでは、パワーセーブ機能・レジューム機能を使用しないでください。通信状態や通信データが不安定になることがあります。(お使いのパソコンによっては名称が異なる場合があります。)

### 設置支援アプリケーションソフトEM-ZS900とは

### アプリケーションソフトの構成

設置支援アプリケーションソフトウェアEM-ZS900は、次の3つのアプリケーションで構成されています。

#### EM-ZS900 System Setup

(システム設定機能) № 9ページ

プログラムシート、および各画面において簡単にプロジェクト(本体の設定をデータファイルにしたもの)の作成ができます。

- ◆プロジェクトを本体に一括でアップロードすることができます。
- ◆プロジェクトをファイルとして保存することができます。(プロジェクトファイル)
- ◆本体の設定をダウンロードして、プロジェクトファイルにすることができます。
- ◆プロジェクト内容の印刷や、EM-900シリーズ各機器のラベルを印刷できます。
- ◆プロジェクトの作成、保存の手段として、プログラムシート(CSVファイル)のインポート、エクスポートをサポートしています。

#### EM-ZS900 Log Viewer

(履歴確認機能) ☞31ページ

本体の履歴をダウンロードし、確認することができます。

- ◆本体と通信を行ない、リストに履歴を表示します。
- ◆履歴確認時に、履歴データのソートができます。
- ◆検索条件を設定でき、絞り込み検索ができます。
- ◆履歴をパソコンモニター画面で確認し印刷できます。
- ◆履歴データを保存できます。(CSVファイル形式)
- ◆システム構成情報をダウンロードし、保存することができます。

#### EM-ZS900 PC Remote

(PC放送リモコン機能) №35ページ

パソコンと本体をつなぐことで、業務放送操作を行なえます。


※別途、本体に接続するマイクロホンが必要になります。

また、本体が多元システムのときは、別途チャイム機器が必要になります。

# 接続

EM-900シリーズは多数のハード機器により構成されていますが、設置支援アプリケーションソフトウェアEM-ZS900は、非常業務操作器EM-E96とだけ通信を行ないます。他のハード機器とは接続できません。

PC放送リモコン機能を使用する場合は、マイクロホンを接続します。 №335ページ



### インストール手順

設置支援アプリケーションソフトウェアEM-ZS900をインストールやアンインストールするときは、Administrator権限を持つユーザーでパソコンにログインします。Administrator 権限やユーザーアカウントの設定については、Windows XP のヘルプを参照してください。




#### ◆操作を始める前に

インストールを開始する前に、ウイルス対策ユーティリティを解除してください。ウィルス対策ユーティリティは、「EM-ZS900」のインストールの妨げとなることがあります。


Windows XPおよびアンチウィルスソフトは、パーソナルファイアウォール機能を搭載しているものがあります。この機能が"ON"になっていると正常に動作しないことがあります。この場合は"OFF"に設定してお使いください。

#### 1 インストーラーを起動する



- ●CD-ROM ドライブにCD-ROMディスク「EM-ZS900」を挿入します。
- ●EM-ZS900フォルダ内の"Setup.exe"をダブルクリックします。
- [次へ] をクリックしてください。

### 2 "ソフトウェア使用許諾契約書"を確認する



- ●同意する場合には、 [使用許諾契約の条項に同意 します] を選択し、「次へ」をクリックします。
- ●同意しない場合は、「使用許諾契約の条項に同意 しません」を選択し、「キャンセル」をクリック しインストールを中止します。

つづく「咳管

### インストール手順 (つづき)

#### 3 インストール先を決める



- ●画面に表示されたフォルダにインストールする場合は [次へ] をクリックします。
- ●フォルダを変更する場合は [変更] をクリック し、フォルダを指定します。
- [次へ] をクリックします。

#### ▲ インストールを開始する



- ●入力した内容に間違いがない場合は、 [インストール] をクリックします。
- ●入力した内容を修正する場合は、 [戻る] をク リックし設定しなおします。

#### ないフェールを完了する



- ●正常にインストールされると、「ウィザード完了」画面が表示されます。
- [完了] をクリックし、ウィザードを終了しま す。

# アンインストール手順

アンインストールは次の手順で行なってください。

- ¶ Windows のコントロールパネルから、「プログラムの追加と削除」を選択します。
- **2** 現在インストールされているプログラムの一覧から、「IPA EM-ZS900」を選択し、「削除」 ボタンをクリックします。
- 3 削除を確認するメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

# EM-ZS900 System Setup (システム設定機能)

## EM-ZS900 System Setupを起動する

EM-ZS900 System Setup、EM-ZS900 Log Viewer、EM-ZS900 PC Remote、3種類のアプリケーションソフトは、2種類以上同時に使用することはできません。 ※通常モードで放送が行なわれていない状態のときだけ、ご使用になれます。

#### ↑ EM-ZS900 SystemSetupを起動する




- ●デスクトップ上の EM-ZS900 SystemSetupア イコンをダブルクリックします。
- ●パスワード画面が表示されます。

#### 7 パスワードを入力する



- ●パスワード "jvcipa"を入力します。
- ●「OK」ボタンをクリックします。

#### 3 メイン画面が起動する




●プロジェクトの新規作成の状態で起動します。



- ・アプリケーションの実行は、"ユーザー権限 Administrator" で行なってください。Administrator以外の権限 で行う場合はアプリケーション設定で設定した内容が保存されない場合があります。
- ・設定値とその内容の詳細は、「設置説明書(設定・動作確認編)」をご覧ください。

## アプリケーション設定画面

アプリケーション設定画面を表示させるには、メニューの「設定/アプリケーション設定」を選択します。



#### ●:初期設定値


項目	設定値	項目
通信ポート	COM1 ● COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9	通信ポートを選択します。



出火階情報文字列変換テーブルの変更は通常行わないでください。読み込み後は、メニューの「ファイル/出火階情報表示」で内容を確認してください。読み込めない値の場所には初期設定値が入ります。

# 情報設定画面

情報設定画面を表示させるには、メニューの「設定/情報設定」を選択します。



項目	設定値	項目
名称	全角25文字 (半角英数50文字)	建物などの名称を入力します。
作成日		作成日を選択します。
作成者	全角20文字 (半角英数40文字)	作成者を入力します。
コメント	全角50文字 (半角英数100文字)	コメントを入力します。

## 環境設定画面

環境設定画面を表示させるには、メニューの「設定/環境設定」を選択します。



内灾

#### ●:初期設定値

百日

設定値

800000	
<u>/</u> XŦ/	

スイッチ列項目の設定値は、放送階選択、業務ブロック、BGMブロックの合計が64以内になるように設定してください。

<b>垻</b> 日	設定個	内容
スイッチ列 放送階選択 業務ブロック BGMブロック	0~64 (半角数字) 64● 0● 0●	設置システムに応じて、スイッチ列を入力します。
スピーカー回線数	1~320 (半角数字) 30●	出力スピーカー回線数を入力します。
メンテナンス時刻	1:00●	蓄電池点検/サービス用メモリーへの設定データの バックアップ/履歴データの保存の時刻を入力しま す。時:分で設定します。
マトリックス入出力	マトリックスなし● 8入力8出力(MX52) 8入力16出力(MX52) 16入力8出力(MX52) 16入力16出力(MX52) 20入力10出力(MX92) 20入力20出力(MX92)	マトリックス入出力を選択します。

### 非常放送動作設定画面

非常放送動作設定画面を表示させるには、メニューの「設定/非常放送動作設定」を選択します。



### 業務放送動作設定画面

業務放送動作設定画面を表示させるには、メニューの「設定/業務放送動作設定」を選択します。




#### ●:初期設定値

項目	設定値	内容
チャイム速度	はやい <b>●</b> おそい	チャイムの速度を設定します。
BGMミキシング放送	あり なし <b>●</b>	BGM放送中に、他の放送の起動がかかった場合に BGM放送をカットする(なし)か、ミキシング状態 にする(あり)かを設定します。
業務リモコン一斉放送	緊急一斉● 通常一斉	業務リモコンの一斉放送時に、最大音量で放送する (緊急一斉)か、設定された音量で放送する(通常 一斉)かを設定します。
 業務放送の優先順位	1~6	 業務放送の優先順位を設定します。
本体	1 ●	同一順位内の放送は後押し優先です。
非常リモコン	1 ●	
マルチ業務リモコン1	1 ●	
マルチ業務リモコン2	1 ●	
マルチ業務リモコン3	1 ●	
マルチ業務リモコン4	1 ●	
マルチ業務リモコン5	1 ●	
マルチ業務リモコン6	1 ●	
マルチ業務リモコン7	1 ●	
マルチ業務リモコン8	1 ●	
業務リモコン	1 ●	
電話ページング	1 •	
報時チャイム	1 ●	
BGM	6●	
アナウンスユニット	1 •	
音声ファイル	1 •	
PC	1 •	

### マトリックス出力設定画面

マトリックス出力設定画面を表示させるには、メニューの「設定/マトリックス出力設定」を選択します。




#### ●:初期設定値

X E

設定値の上限は、環境設 定画面のマトリックス入 出力項目により制限され ます。

**I**3 12ページ





環境設定画面のマトリックス入出力項目を[マトリックスなし]に設定しているときは表示されません。 **L** 12ページ

## デジタルマトリックス設定画面

デジタルマトリックス画面を表示させるには、メニューの「設定/デジタルマトリックス設定」 を選択します。



#### ●:初期設定値

項目	設定値	
ミキシング	ミックスなし●	入力でとに設定します。 その入力を通常レベルで放送しているときに、ミキ シングソースとなる側のミキシングレベルを設定し ます。
	ミックス大	ミックス大: 0 dB
	ミックス中	ミックス中:-10dB
	ミックス小	ミックス小:-20dB
フェーダー	パターン 0/0● パターン 1/1	入力ごとにフェーダーのパターンを設定します。 ※フェードイン時間(秒)
	パターン 2/2 パターン 3/3 パターン 3/1	/フェードアウト時間(秒)



デジタルマトリックス設定は、環境設定画面のマトリックス入出力項目が有効な(MX92の指定)場合のみ設定可能です。 【3~12ページ


# プログラムシートの作成

EM-ZS900 System Setupで作成したプログラムシートは、CSVファイル形式でエクスポートすることができます。また、他のアプリケーションソフトウェアで編集したCSVファイルは、プログラムシートとしてEM-ZS900 System Setupにインポートすることができます。 呼る50ページ

プログラムシートは、次の 6種類があります。

- ◆放送階選択-回線No.設定
- ◆放送階選択 -同一階連動階設定
- ◆業務ブロック -回線No.設定
- ◆BGMブロック -回線No.設定
- ◆マルチ業務リモコン -回線No.設定
- ◆起動入力 -回線No.設定

### 4部の名称と基本操作



#### ●データ入力部

文字や数字を入力し、[確定]ボタンをクリックします。文字や数字の確定は、ENTERキーでもできます。

#### 2名称入力部

文字入力したい場所をダブルクリックで選択します。続いて**①**データ入力部に文字・数字を入力します。



#### ❸プログラムシート選択部

設定したいプログラムシートを選択します。


#### 4数值入力部

文字入力したい場所をダブルクリックで選択します。続いて

・データ入力部に数字を入力します。

つづく口室

### 4部の名称と基本操作



#### 6放送マーク入力部

- ●マークしたいマスにマウスカーソルを合わせク リックします。
- ●マークにマウスカーソルを合わせクリックすると 取り消すことができます。
- ●右クリックすると、「行全部設定・列全部設定・ 行全部クリア・列全部クリア・設定全部クリア」 が表れます。

#### <放送マーク入力の便利な機能>

- ・選択した行の任意No.にマークしたいとき:
  ①データ入力部にマークしたいNo.をカンマで区切り入力し、[確定] ボタンをクリックします。
  入力例>"1,3,10,310,320"
- ・選択した行に連続したNo.にマークしたいとき:
- ●データ入力部にマークしたい始点No.と終点No. をハイフンでつなぎ入力し、[確定]ボタンをクリックします。

入力例>"1-3,10-310"

- ・選択した行すべてのNo.にマークしたいとき:
- ●データ入力部に次の文字を入力し [確定] ボタンをクリックします。


入力例>"ALL" (半角) または"all" (半角)



- ・ctrl+↓キーを押すと、マスの選択箇所が右斜め下へ 移動します。
- ・日本語入力ソフト(IMEなど)が有効になっていると きは、上記の操作ができないことがあります。

本体の放送階選択スイッチ No.に対して、スイッチの 動作設定と放送するスピー カーを設定します。

# 放送階選択-回線No.設定




項目	設定値	
放送エリア /自火報エリア	全角14文字	放送階選択スイッチNo./EL No.に対応する名称を入力します。 プログラムシート[放送階選択-同一階連動階設定]の放送エリア設定と共通です。
出火階情報	0~499	放送階選択スイッチNo./ELNo.に対応する出火階情報の数値を設定します。 メニューの「ファイル/出火階情報パネル表示」で参照できる出火階情報を同時に反映します。 プログラムシート [放送階選択―同一階連動階設定] の出火階情報と共通です。
放送階選択スイッチNo. /EL No.	設定不可	本体の放送階選択スイッチNo. / ELNo.が表示されます。 スイッチ数の設定は環境設定画面で行なってください。
出力スイッチNo.	設定不可	放送階選択スイッチNo. / ELNo.に対応する出力スイッチNo. が表示されます。
緊急指定		放送階選択スイッチNo./ELNo.に対応する緊急指定を設定します。設定箇所にマークを付けてください。
スピーカーエリア	全角7文字	スピーカーに対応する名称を入力します。 他のプログラムシートのスピーカーエリアと共通です。
マトリックス出力No.	設定不可	スピーカーに対応するマトリックス出力No.を表示します。 設定はマトリックス出力設定画面で行なってください。
スピーカー回線	設定不可	スピーカーに対応する回線番号が表示されます。 他のプログラムシートのスピーカー回線と共通です。
放送マーク		各スイッチに対して放送するスピーカーにマークを設定し てください。



本体の放送階選択スイッチ No.に対して、同一階と連動階の設定を行ないます。 スイッチの動作設定は[放送階選択-回線No設定]と同じです。


# 放送階選択-同一階連動階設定



項目	設定値	内容
放送エリア /自火報エリア	全角14文字	放送階選択スイッチNo./EL No.に対応する名称を入力します。プログラムシート[放送階選択-回線No.設定]の放送エリア設定と共通です。
出火階情報	0~499	放送階選択スイッチNo./ELNo.に対応する出火階情報の数値を設定します。 メニューの「ファイル/出火階情報パネル表示」で参照できる出火階情報を同時に反映します。 プログラムシート [放送階選択―回線No.設定] の出火階情報と共通です。
放送階選択スイッチNo. /EL No.	設定不可	本体の放送階選択スイッチNo. /ELNo.が表示されます。 スイッチ数の設定は環境設定画面で行なってください。
出力スイッチNo.	設定不可	放送階選択スイッチNo. /ELNo.に対応する出力スイッチ No. が表示されます。
同一階マーク連動階マーク		同一階マーク"●"/連動階マーク"○"を設定します。 [同一階/連動階]ボタンを押すごとに、同一階マーク" ●"/連動階マーク"○"は切り換わります。

本体の業務ブロックスイッチNo.に対して、スイッチの動作設定と放送するスピーカーを設定します。

### 業務ブロック-回線No.設定




項目	設定値	
放送エリア	全角14文字	業務ブロックスイッチNo.に対応する名称を入力します。
業務ブロックスイッチNo.	設定不可	本体の業務ブロックスイッチNo. が表示されます。スイッチ数の設定は環境設定画面で行なってください。
出力スイッチNo.	設定不可	業務ブロックスイッチNo.に対応する出力スイッチNo. が表示されます。
緊急指定		業務ブロックスイッチNo.に対応する緊急指定を設定します。設定箇所にマークを付けてください。
スピーカーエリア	全角7文字	スピーカーに対応する名称を入力します。 他のプログラムシートのスピーカーエリアと共通です。
マトリックス出力No.	設定不可	スピーカーに対応するマトリックス出力No.を表示します。 設定はマトリックス出力設定画面で行なってください。
スピーカー回線	設定不可	スピーカーに対応する回線番号が表示されます。 他のプログラムシートのスピーカー回線と共通です。
放送マーク		各スイッチに対して放送するスピーカーにマークを設定し てください。



本体のBGMブロックス イッチNo.に対して、ス イッチの動作設定と放送す るスピーカーを設定しま す。

### BGMブロック-回線No.設定




項目	設定値	内容
放送エリア	全角14文字	BGMブロックスイッチNo.に対応する名称を入力します。 プログラムシート[放送階選択-同一階連動階設定]の放送 エリア設定と共通です。
マトリックス入力No.	2~20	BGMブロックスイッチNo.に対応するマトリックス入力 No.が表示されます。 環境設定画面でマトリックスの設定をした場合のみ表示されます。
BGMブロックスイッチNo.	設定不可	本体のBGMブロックスイッチNo.が表示されます。 スイッチ数の設定は環境設定画面で行なってください。
出力スイッチNo.	設定不可	BGMブロックスイッチNo.に対応する出力スイッチNo. が表示されます。
スピーカーエリア	全角7文字	スピーカーに対応する名称を入力します。 他のプログラムシートのスピーカーエリアと共通です。
マトリックス出力No.	設定不可	スピーカーに対応するマトリックス出力No.を表示します。 設定は、マトリックス出力画面で行なってください。
スピーカー回線	設定不可	スピーカーに対応する回線番号が表示されます。 他のプログラムシートのスピーカー回線と共通です。
放送マーク		各スイッチに対して放送するスピーカーにマークを設定し てください。



マルチ業務リモコンのブロックスイッチNo.に対して、スイッチの動作設定と放送するスピーカーを設定します。マルチ業務リモコン(最大8台接続)、PC放送リモコン、それぞれに対して設定を行ないます。

### マルチ業務リモコン-回線No.設定




項目	設定値	
放送エリア	全角14文字	ブロックスイッチNo.に対応する名称を入力します。
マトリックス入力No.	2~20	ブロックスイッチNo.に対応するマトリックス入力No.が表示されます。 環境設定画面でマトリックスの設定をした場合のみ表示されます。
ブロックスイッチNo.	設定不可	マルチ業務リモコンのブロックスイッチNo.が表示されます。
緊急指定		ブロックスイッチNo.に対応する緊急指定を設定します。 設定箇所にマークを付けてください。
スピーカーエリア	全角7文字	スピーカーに対応する名称を入力します。 他のプログラムシートのスピーカーエリアと共通です。
マトリックス出力No.	設定不可	スピーカーに対応するマトリックス出力No.を表示しま す。設定は、マトリックス出力画面で行なってください。
 スピーカー回線	設定不可	スピーカーに対応する回線番号が表示されます。 他のプログラムシートのスピーカー回線と共通です。
放送マーク		各スイッチに対して放送するスピーカーにマークを設定し てください。



本体の起動入力No. に対して、動作設定と放送するスピーカーを設定します。

## 記動入力-回線No.設定




#### ●:初期設定値

● · 例别改足恒		
項目	設定値	
放送エリア	全角14文字	起動入力No.に対応する名称を入力します。
接続機器名	全角14文字	起動入力No.に対応する接続機器名称を入力します。
マトリックス入力No.	2~20	起動入力No.に対応するマトリックス入力No.が表示されます。環境設定画面でマトリックスの設定をした場合のみ表示されます。
起動チャイム		起動入力No.に対応する起動チャイムが表示されます。 マークを設定してください。 環境設定画面でマトリックスの設定をしない場合のみ表示、設定が可能です。 放送機器名で"音声ファイル"を設定した場合は表示、設定ができません。
放送機器名	業務リモコン● 報時チャイム アナウンスユニット 音声ファイル 電話ページング BGM	起動入力No.に対応する放送機器名称を入力します。データ入力部のプルダウンで選び、[確定]ボタンを押します。
音声ファイルNo.	1~45	起動入力No.に対応する音声ファイルNo.を設定します。放 送機器名で音声ファイルの設定をした場合のみ表示と設定 が可能です。

つづく「図子

### 走了動入力-回線No.設定



#### ●:初期設定値

項目	設定値	
音声ファイル再生モード	繰り返し <b>●</b> 1回のみ	起動入力No.に対応する音声ファイル再生モードになります。放送機器名で音声ファイルの設定をした場合のみ表示と設定が可能です。データ入力部のプルダウンで選び、[確定]ボタンを押します。
起動入力No.	設定不可	本体の起動入力No.が表示されます。
緊急指定		起動入力No.に対応する緊急指定を設定します。設定箇所にマークを付けてください。
スピーカーエリア	全角7文字	スピーカーに対応する名称を入力します。 他のプログラムシートのスピーカーエリアと共通です。
マトリックス出力No.	設定不可	スピーカーに対応するマトリックス出力No.を表示します。設定は、マトリックス出力画面で行なってください。
スピーカー回線	設定不可	スピーカーに対応する回線番号が表示されます。 他のプログラムシートのスピーカー回線と共通です。
放送マーク		各スイッチに対して放送するスピーカーにマークを設定し てください。



マトリックス出力項目は、マトリックス出力設定画面で回線を設定したときだけ表示されます。

15ページ

## プロジェクトのアップロード・ダウンロード

### アップロード

EM-ZS900で作成したプロジェクトファイルを本体へアップロードするには、メニューの「実行/E96へ設定」を選択します。アップロードには約1分かかります。



アップロードの途中で通信エラーが出た場合は、本体へ設定は反映されません。

### **ダ**ウンロード

本体の設定をEM-ZS900のプロジェクトファイルへダウンロードするには、メニューの「入力/E96から読み込み」を選択します。ダウンロードには約1分かかります




本体の設定をダウンロードした後は、環境設定のスピーカー回線数項目を、システムの回線数に変更してください。 12ページ

## プロジェクトファイルの入出力


### プロジェクトファイルを開く

EM-ZS900で作成したプロジェクトファイルを開くには、メニューの「ファイル/開く」を選択します。



### プロジェクトファイルを保存する

EM-ZS900で作成したプロジェクトファイルを保存するには、メニューの「ファイル/名前をつけて保存」を選択するか、メニューの「ファイル/上書き保存」を選択します。



### 印刷

# XE/

・用紙サイズと印刷方向 は、設定を変えないでく ださい。設定を変えると

正しく印刷されません。

- ・ご使用になるプリンター ドライバーによっては、 印刷精度に差が出ること があります。
- ・ページ数の多い画面を印刷しようとすると、プリンターの状態によっては文字が正しく印刷されない場合があります。
- ・本機能を使って作成した PDFファイルは、表示精 度が低くなる場合があり ます。


### プログラムシートを印刷する

#### ↑ プログラムシートを選択する




●メニューの「プログラムシート」を選んで、印刷 したいプログラムシートを選びます。

### 2 印刷プレビュー画面を開く



- ●メニューの「印刷/プログラムシート」を選びます。
- ※回線設定数が多いときや、スイッチ数が多いときは、印刷プレビュー画面が表示されるまでに約30秒かかります。

#### 7 印刷する




# 印刷(つづき)



- ・用紙サイズと印刷方向 は、設定を変えないでく ださい。設定を変えると 正しく印刷されません。
- ・ご使用になるプリンター ドライバーによっては、 印刷精度に差が出ること があります。
- ・ページ数の多い画面を印 刷しようとすると、プリ ンターの状態によっては 文字が正しく印刷されな い場合があります。
- ・本機能を使って作成した PDFファイルは、表示精 度が低くなる場合があり ます。


### システム設定を印刷する

#### ↑ 印刷プレビュー画面を開く



●メニューの「印刷/システム設定」を選びます。

### 2 印刷する




# 印刷(つづき)

# *\$*₩₩

- ・用紙サイズと印刷方向 は、設定を変えないでく ださい。設定を変えると 正しく印刷されません。
- ・ご使用になるプリンター ドライバーによっては、 印刷精度に差が出ること があります。
- ・ページ数の多い画面を印刷しようとすると、プリンターの状態によっては文字が正しく印刷されない場合があります。
- ・本機能を使って作成した PDFファイルは、表示精 度が低くなる場合があり ます。


### ラベルを印刷する

#### ↑ 印刷プレビュー画面を開く



●メニューの「印刷/ラベル」を選びます。

### 2 印刷する



#### ■印刷可能なラベルの種類

メニュー	対象機種	用途
放送階選択スイッチ	EM-E96/EM-C96/ EM-E12	放送階選択スイッチNo./EL No.の放送エリアが印刷 されます。
業務ブロックスイッチ	EM-E96/EM-C96/ EM-E12	業務ブロックスイッチNo.の放送エリアが印刷されます。
BGMブロックスイッチ	EM-E96/EM-C96/ EM-E12	BGMスイッチNo.の放送エリアが印刷されます。
マルチ業務リモコン	PA-C620	マルチ業務リモコンのブロックスイッチNo.の放送 エリア、およびスピーカーエリアが印刷されます。
スピーカー回線/ EL接続先	EM-L92	スピーカーエリア/自火報エリアが印刷されます。
起動入力接続先	EM-Y92	起動入力No.の放送機器、接続機器、放送エリアが 印刷されます。

# EM-ZS900 Log Viewer (履歴確認機能)

## EM-ZS900 Log Viewerを起動する

EM-ZS900 System Setup、EM-ZS900 Log Viewer、EM-ZS900 PC Remote、3種類のアプリケーションソフトは、2種類以上同時に使用することはできません。また、本体がシステム設定中の場合は、ダウンロードできない場合があります。

#### ¶ EM-ZS900 Log Viewerを起動する




- ●デスクトップ上の EM-ZS900 Log Viewerアイ コンをダブルクリックします。
- ●パスワード画面が表示されます。

#### **2** パスワードを入力する



- ●パスワード "jvcipa"を入力します。
- [OK] ボタンをクリックします。

#### 3 履歴確認画面が起動する



<履歴確認画面>

●履歴確認画面が起動します。



アプリケーションの実行は、"ユーザー権限 Administrator" で行なってください。Administrator以外の権限で行う場合はアプリケーション設定で設定した内容が保存されない場合があります。

# アプリケーション設定画面

アプリケーション設定画面を表示させるには、メニューの「設定/アプリケーション設定」を選択します。




#### ●:初期設定値

項目	設定値	項目
通信ポート	COM1 ● COM2 COM3 COM4 COM5 COM6	通信ポートを選択します。
	COM7 COM8 COM9	

## 履歴をダウンロードする


#### 履歴選択画面を開く



<履歴確認画面>

●履歴確認画面メニューの、「履歴/履歴の取得」 を選択します。

#### 2 ダウンロード条件を選ぶ



①ダウンロードするデータの種類を選択します。

[動作]: EM-900 シリーズの動作履歴をダウン

ロードします。

[異常]: EM-900 シリーズの異常履歴をダウン

ロードします。

②ダウンロードする件数を選択します。

③[OK]をクリックするとダウンロードが始まります。

#### 3 ダウンロードの開始



<ダウンロード実行中画面>




- ●ダウンロード中画面が表示され、ダウンロード が始まります。
- ●ダウンロードが終了すると、履歴確認画面の履 歴リストに履歴が表示されます。



グウンロード中に[キャンセル]ボタンをクリックしたときは、ダウンロードできた分だけの履歴が表示されます。

### 履歴確認画面

履歴確認画面では、履歴の表示や絞り込み検索、印刷、履歴の保存ができます。



### メニュー機能

メニュー名	機能
履歴	
履歴の取得	履歴選択画面が表示され、履歴のダウンロードを実施します。 <b>№</b> 33ページ
履歴の保存	表示されている履歴を、CSV形式のファイルで保存します。
履歴の印刷	表示されている履歴を印刷します。
アプリケーションの終了	EM-ZS900 Log Viewerを終了します。
表示	
システム構成	システムの構成を表示します。表示されるまでには、15秒程かかります。CSV形式のファイル保存ができます。
 設定	
アプリケーション設定	アプリケーション設定画面が表示され、通信ポートを設定できます。 <b>瓜子</b> 32ページ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	EM-ZS900 Log Viewerのバージョンが表示されます。
	履歴 履歴の取得 履歴の取得 履歴の保存 履歴の印刷 アプリケーションの終了 表示 システム構成 ひた アプリケーション設定 アプリケーション設定

# EM-ZS900 PC Remote (PC放送リモコン機能)

# EM-ZS900 PC Remoteを起動する

EM-ZS900 System Setup、EM-ZS900 Log Viewer、EM-ZS900 PC Remote、3種類のアプリケーションソフトは、2種類以上同時に使用することはできません。

#### ¶ EM-ZS900 PC Remoteを起動する



●デスクトップ上の EM-ZS900 PC Remoteアイ コンをダブルクリックします。

### **2** PC Remote (PC放送リモコン機能) が 起動する



<PC Remote (PC放送リモコン) 画面>

●PC Remote画面が表示されます。



アプリケーションの実行は、"ユーザー権限 Administrator" で行なってください。Administrator以外の権限で行う場合はアプリケーション設定で設定した内容が保存されない場合があります。

# アプリケーション設定画面

アプリケーション設定画面を表示させるには、メニューの「設定/アプリケーション設定」を選択します。




#### ●:初期設定値

項目	設定値	項目
通信ポート	COM1 ● COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9	通信ポートを選択します。

### EM-ZS900 PC Remote画面

アプリケーションソフトウェアEM-ZS900 PC Remoteを使用すると、パソコンで業務放送操作が行なえます。



④ブロック選択部38ページ

#### ①表示部



a: 放送状態が表示されます。

b:放送中の業務放送名が表示されます。

c : 非常放送時の非常履歴が表示されます。

d:パソコンから取得した時刻が表示されます。

e: 個別回線選択/メモリー回線選択の表示が切り換わります。

f :回線番号が表示されます。

g:回線登録ボタンをクリックすると回線番号が 表示されます。

#### ②放送先選択部

#### [メモリー登録] ボタン

: 放送するスピーカー回線をメモリー(1,2)ボタンに登録をするときに使います。

#### [メモリー確認] ボタン

: 登録した回線を確認するときに使います。

#### [一斉] ボタン

: 一斉放送をするとき、このボタンをクリック します。

#### [メモリー(1,2)] ボタン

:このボタンには、次のはたらきがあります。

- ●あらかじめ登録してある回線に放送すると きに、このボタンをクリックします。
- ●本機に回線を登録するときに、このボタンをクリックします。
- ●本機に登録してある回線を確認するとき に、このボタンをクリックします。

#### [回線選択] ボタン

: 放送する回線を個別に選ぶときにこのボタン をクリックします。

#### [数字キー] ボタン

:このボタンをクリックして放送先を選びます。

#### [キャンセル] ボタン


: 選択した回線をキャンセルするときに使います。

#### [回線登録] ボタン

: 放送するスピーカー回線を登録するときに使います。

つづく「図子

# EM-ZS900 PC Remote画面(つづき)



④ブロック選択部

#### ③操作部

#### [放送/復旧] ボタン

: 放送を始めるときに、このボタンを押します。また、放送が可能な状態になると、ボタンが点灯します。放送を終えるときには、ボタンをもう一度押します。ボタンが点滅しているときは、優先順位の高い機器から放送がされている状態です。

#### [チャイム昇] ボタン

ムは放送されません。

: このスイッチを押すと、ド→ミ→ソ→ドと音階が上がっていくチャイムが放送されます。 放送を始めるときなどに利用します。 本体が多元放送のときは、操作してもチャイ

### [チャイム降] ボタン

: このボタンを押すと、ド→ソ→ミ→ドと音階が下がっていくチャイムが放送されます。放送を終えるときなどに利用します。

本体が多元放送のときは、操作してもチャイムは放送されません。

#### [時間設定] ボタン

: このボタンを押すと、本体の時刻を表示部 d と同時刻に設定します。

#### ④ブロック選択部

このボタンを押して放送先を選びます。 ボタンに名前をつけるときは次のファイルを書き 換えてください。

ファイル格納場所:


C:\Program Files\JVC\IPA\BlockButtonName.csv (初期設定のままインストール時)

# メニュー機能

メニュー名	機能
オプション	
マトリックス状況	マトリックス状況画面が表示されます
スピーカー状況	スピーカー状況画面が表示されます。 📭 46ページ
起動入力/制御出力	起動入力/制御出力画面が表示されます。
	<b>1</b> 3 47ページ
アプリケーションの終了	EM-ZS900 PC Remoteを終了します。
設定	
アプリケーション設定	アプリケーション設定画面が表示され、通信ポート
	を設定できます。
ヘルプ	
バージョン情報	EM-ZS900 PC Remoteのバージョンが表示されます。

# 回線を選んで放送する(ブロック放送)

ブロック放送は、本体放送設備で、あらかじめ設定されている回線を選んで放送する方法です。



ブロック選択部

#### 1 ブロック選択部ボタンをクリックする

- ●放送したい回線のブロック選択ボタンを選びます。
- ●ブロック選択ボタンは、複数個選ぶことができます。
- ●選んだボタンが点灯します。



放送/復旧ボタンが点滅 しているときは放送でき ません。

# XE/

- ・ブロック選択部ボタン、 メモリー(1,2)ボタンをク リックすると、放送中に 放送先の回線を追加/削 除できます。
- ・ブロック選択部ボタンを クリックして、放送先の 回線すべてを削除すると 放送/復旧ボタンが消灯 し、放送を終了します。

#### 2 放送/復旧ボタンをクリックする

●放送/復旧ボタンが点滅から点灯へと変わります。


#### ▼ 本体に接続されたマイクに向かって話す

●放送の前後にチャイムを鳴らすときは、チャイム昇ボタン・チャイム降 ボタンをクリックします。

#### 4 放送/復旧ボタンをクリックする

### 登録回線すべてに放送する(一斉放送)

一斉放送は、ブロックボタン、メモリー(1,2)ボタンに、あらかじめ設定されている回線すべてに放送する方法です。



ブロック選択部

#### 1 一斉ボタンをクリックする

- ●一斉ボタンが点灯します。
- ●メモリー(1,2)ボタンが点灯します。
  - 回線が登録されていないときは点灯しません。
- ●ブロック選択部ボタンすべてが点灯します。
  - ・回線が設定されていないブロック選択ボタンは点灯しません。



放送/復旧ボタンが点滅 しているときは放送でき ません。



一斉放送中は、ブロック 選択部ボタン、メモリー (1,2)ボタン、一斉ボタン をクリックしても、放送 先の回線を減らすことは できません。

#### 2 放送/復旧ボタンをクリックする

●放送/復旧ボタンが点滅から点灯へと変わります。

#### 3 本体に接続されたマイクに向かって話す


●放送の前後にチャイムを鳴らすときは、チャイム昇ボタン・チャイム降 ボタンをクリックします。

#### ▲ 放送/復旧ボタンをクリックする

## 登録した回線に放送する(メモリー放送)

メモリー放送は、メモリーボタンひとつで放送したい回線を選べる放送方法です。メモリーボタンには、放送先の回線をあらかじめ登録しておく必要があります。

メモリーボタンへの回線登録方法: 13739ページ



ブロック選択部

#### 1 メモリー(1,2)ボタンをクリックする

- ●放送したい回線を登録したメモリーボタンを選びます。
- ●メモリー1ボタンと、メモリー2ボタンは同時に選べます。



放送/復旧ボタンが点滅 しているときは放送でき ません。

#### ,‱ メモ

ブロック選択部ボタンで、放送中に放送先の回線を追加/削除できます。

#### 2 放送/復旧ボタンをクリックする

●放送/復旧ボタンが点滅から点灯へと変わります。


#### な体に接続されたマイクに向かって話す

●放送の前後にチャイムを鳴らすときは、チャイム昇ボタン・チャイム降 ボタンをクリックします。

#### ▲ 放送/復旧ボタンをクリックする

### 選んだ回線に放送する

回線選択ボタンを使うと、放送したい回線だけを選んで放送することができます。



#### 回線選択ボタンをクリックする

●個別回線選択状態になります。



回線番号を変更するとき は、キャンセルボタンを クリックします。



複数の回線を登録すると きは、手順 $\mathbf{2}$ 、手順 $\mathbf{3}$ を 繰り返します。

### 2 数字キーをクリックする

●放送したい回線の番号を指定します。

#### **2** 回線登録ボタンをクリックする

●登録回線の番号が表示されます。

#### ↑ 放送/復旧ボタンをクリックする

●放送/復旧ボタンが点滅から点灯へと変わります。



放送中は、メモリー(1.2) ボタン、一斉ボタン、ブロック選択ボタンをクリックしても放送先の回線を追加することはできません。

#### 本体に接続されたマイクに向かって話す


●放送の前後にチャイムを鳴らすときは、チャイム昇ボタン・降チャイム ボタンをクリックします。

#### ん 放送/復旧スイッチを押す

# 回線を登録する(メモリー登録)

メモリー(1,2)ボタンに放送したい回線を登録できます。

### 登録する



#### ↑ メモリー登録ボタンをクリックする

●メモリー登録ボタンが点灯し、メモリー登録状態になります。



登録した回線をキャンセルするときは、登録回線リストに表示されている回線を選び[キャンセル]ボタンをクリックします。



複数の回線を登録すると きは、手順**2**、手順**3**を 繰り返します。

# 2 数字キーをクリックする

●登録したい回線の番号を指定します。 ※スピーカーの指定は、システムの最大回線までです。

### 3 回線登録ボタンをクリックする


●登録回線の番号が表示されます。

### ▲ メモリー(1,2)ボタンをクリックする

●回線を登録したいメモリーボタンをクリックします。

# 回線を登録する(メモリー登録)

# 確認する



#### ↑ メモリー確認ボタンをクリックする

●メモリー確認ボタンが点灯し、メモリー確認状態になります。

### 2 メモリー(1,2)ボタンをクリックする


- ●回線を登録したメモリーボタンをクリックします。
- ●メモリーボタンが点灯します。
- ●登録回線リストに登録されている回線が表示されます。

### 3 メモリー確認ボタンをクリックする

●メモリー確認ボタンが消灯します。


# マトリックス状況画面

マトリックス状況画面を表示させるには、メニューの「オプション/マトリックス状況」を選択します。




# スピーカー状況画面

スピーカー状況画面を表示させるには、メニューの「オプション/スピーカー状況」を選択します。



### 起動入力/制御出力画面

起動入力/制御出力表示画面を表示させるには、メニューの「オプション/起動入力/制御出力」 を選択します。





- ・起動入力は本体で設定してください。
- ・本体の優先順位設定によっては、EM-ZS900 PC Remoteでの放送が保留中になる場合があります。
- ・[閉じる] ボタンをクリックすると、起動入力ボタン・制御出力ボタンのON/OFF状態を保持したまま画面を閉じますが、本体への送信は行なわれません。
- ・EM-ZS900 PC Remoteから起動入力を擬似的にメークすることができますが、同一の起動入力についてEM-ZS900 PC Remoteから擬似的にメークすることと、起動入力端子にメーク信号を入れることはできません。同一の起動入力に2つの信号を入れないでください。
- ・制御出力は、マルチ業務リモコンとEM-ZS900 PC Remoteから動作させることができますが、同じ端子No.を同時に制御しないでください。

# EM-ZS900 System Setup の高度な使い方

### プログラムシートのエクスポート

EM-ZS900のエクスポート機能を使用すると、プログラムシートの設定を他のアプリケーションソフトウエアで編集することができます。

#### 操作方法

- **1 エクスポートしたいプログラムシートを選ぶ** メニューの「プログラムシート」で選択します。
- 7 メニューの「出力/プログラムシート」を選択する
  - ●ファイル選択画面が表示されます。
  - ●(\*.csv)ファイルを作成または選択します。

#### 一ヘッダ行について

最初に"#"が付いた行はヘッダ行になります。インポート時にはヘッダ行でファイルの確認を行うので編集しないでください。 また"\$"が付いた行はコメント行です。

< ^	۱۱ <i>)</i>	ダ	 髻	>

く・ソフ 見/	
すべて	#JVC IPA EM-ZS900
	#Ver. X.X
放送階選択-回線No.	#FLOOR
	\$放送階選択 — 回線No.
放送階選択-同一階連動階	#SAMEFLOOR
	\$放送階選択 - 同一階連動階
業務ブロック -回線No.	#WORK-BLOCK
	\$業務ブロック — 回線No.
BGMブロック -回線No.	#BGM-BLOCK
	\$BGMブロック - 回線No.
マルチ業務リモコン -回線No.	<マルチ業務リモコン 1~8>
	#REMOTE-1
	\$マルチ業務リモコン 1 − 回線No.
	<pc放送></pc放送>
	#REMOTE-9
	\$PC — 回線No.
起動入力No回線No.	#STRATIN
	\$起動入力 — 回線No.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·

#### 項目について

プログラムシートと同じ並びで出力されます。ただし起動入力-回線No.設定は"入力マトリックス"と "起動チャイム"を同時に出力します。

#### ■放送マークについて

プログラムシート上の 放送マーク "〇" は半角小文字 "o" (オー) で出力します。

#### ■ 同一階マーク、連動階マークについて

放送階選択 - 同一階連動階シートは 同一階マーク " $\oplus$ " を半角小文字 "o" (オー)、連動階マーク " $\bigcirc$ " を半角小文字 "x" (エックス) で出力します。

# ラベルのエクスポート

EM-ZS900のエクスポート機能を使用すると、ラベルを他のアプリケーションソフトウエアで編集することができます。

### 操作方法

- 1 メニューの「出力/ラベル」を選択する
  - ●ファイル選択画面が表示されます。
- 2 (\*.csv)ファイルを作成または選択します。

#### ■エクスポート可能なラベルの種類

メニュー	対象機種	用途
放送階選択スイッチ	EM-E96/EM-C96/ EM-E12	放送階選択スイッチNo./EL No.の放送エリアが出力 されます。
業務ブロックスイッチ	EM-E96/EM-C96/ EM-E12	業務ブロックスイッチNo.の放送エリアが出力されます。
BGMブロックスイッチ	EM-E96/EM-C96/ EM-E12	BGMスイッチNo.の放送エリアが出力されます。
マルチ業務リモコン	PA-C620	マルチ業務リモコンのブロックスイッチNo.の放送 エリア、およびスピーカーエリアが出力されます。
スピーカー回線/ EL接続先	EM-L92	スピーカーエリア/自火報エリアが出力されます。
起動入力接続先	EM-Y92	起動入力No.の放送機器、接続機器、放送エリアが 出力されます。

# プログラムシートのインポート

EM-ZS900のインポート機能を使用すると、他のアプリケーションソフトウエアで編集したプログラムシートをEM-ZS900のプログラムシートへ展開することができます。

#### 操作方法

- **1 インポートしたいプログラムシートを選ぶ** メニューの「プログラムシート」で選択します。
- 2 メニューの「入力/プログラムシート」を選択する
  - ●ファイル選択画面が表示されます。
  - ●(\*.csv)ファイルを選択します。



- ・編集はEM-ZS900でエクスポートしたファイルを元に行なってください。
- ・インポート後は選択されているプログラムシートが新規に作成されます。インポート前の情報は残らないので注意してください。
- ・インポートしたプログラムシートに共通の項目があれば他のプログラムシートにも反映されます。(スピーカーエリア、出火階情報、マトリックス出力など)

# プログラムシートのインポート (つづき)

#### インポート時のフォーマットチェックについて

インポートはフォーマットチェックを行ない内部的にエラーになった場合、エラー表示あるいは初期値へ変換を行ないます。エラー表示を行なった場合は読み込みを中断し、設定は反映されません。

<フォーマットチェックの内容>

項目名	チェック内容
ヘッダ行	照合チェック
項目	●項目の位置チェック●項目数チェック
放送エリア	●全角 1 4 文字までインポート
出火階情報	<ul><li>●数値のみインポート●範囲チェック [0~499]</li></ul>
	●空白の場合は初期値 [0] ※出火階情報はその時に持っている出火階文字列情報を付加する。
コルカフ ノッチNo	※山大門情報はての時に持っている山大門文子が情報を刊加する。 ●なし
出力スイッチNo. 放送階選択	● 1 から連番になっていることをチェック●範囲チェック [1~320]
	●1から連番になっていることをチェック●軋曲チェック「1~320」
業務ブロック	● 1 から連番になっていることをチェック●範囲チェック [1~320]
スイッチNo.	
BGMブロック スイッチNo.	● 1 から連番になっていることをチェック●範囲チェック [1 ~ 3 2 0]
ブロック	● 1 から20の連番になっていることをチェック●範囲チェック [1~20]
スイッチNo.	
起動入力No.	● 1 から45の連番になっていることをチェック●範囲チェック [1~45]
マトリックス入力	<ul><li>●範囲チェック [2~20]</li></ul>
	<ul><li>●空白の場合は初期値[2]</li></ul>
	※マルチ業務リモコンの場合は全て同じ値でなければならない。 
接続機器名	●全角14文字までインポート
起動チャイム 	● "o" のみインポート
放送機器名	● "業務Jモコン"、"報時チャイム"、"アナウンスコニット"、"音声ファイル"、 "電話ページング"、 "BGM"のチェック
音声ファイルNo.	●範囲チェック [1~45] ●空白の場合は初期値 [1]
ー 音声ファイル 再生モード	● "繰り返し"、"1回のみ"のチェック●空白の場合は初期値 [繰り返し]
緊急指定	● "o" のみインポート
スピーカーエリア	●全角7文字までインポート
マトリックス出力	●範囲チェック [1~20] ●空白の場合は初期値 [1] ※5回線毎に同じ値でなければならない。
 スピーカー回線	●1から連番になっていることをチェック●範囲チェック [1~320]
 放送マーク	● "o" のみインポート
同一階マーク	● "o" のみインポート
	※同一階マークは行方向、列方向のスイッチ設定が同じになっていなければならない。
	例>スイッチ1に2、3を設定した場合
	スイッチ2は1,3に設定/スイッチ3は1,2を設定
	※スイッチ番号 250 までしか読み込みません。
連動階マーク	● "x" のみインポート

### お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (03)5684-9311 [代表] FAX (03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

### 日本ビクター株式会社 プロシステムカンパニー

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7203